

DIS Einstellungsmoeglichkeiten

Funktionen von Car & Key Memory für Baureihen E38, E39 (ab 09/98), E46, E52, E53 und R50

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.

Inhaltsverzeichnis

1 CAR MEMORY

- 1.1 Diebstahlsicherung
- 1.2 Zentralverriegelung
- 1.3 Fensterheber / Schiebe-/Hebedach
- 1.4 Beleuchtung
- 1.5 Scheibenwischer
- 1.6 Geschwindigkeitsregelung
- 1.7 Warnungen akustisch
- 1.8 Heizung / Klima / Lüftung
- 1.9 Sitz-/Spiegelmemory
- 1.10 Anzeigen / Sprache
- 1.11 Audio / Video
- 1.12 Park Distance Control

2 KEY MEMORY

- 2.1 Zentralverriegelung
- 2.2 Heizung / Klima / Lüftung

Die nachfolgende Übersicht enthält alle derzeit für die Baureihen E38, E39 ab 09/98, E46, E52 und E53 ab Serieneinsatz einstellbaren Funktionen von Car & Key Memory mit Kurzbeschreibung, die über das Diagnosesystem eingestellt werden können, unabhängig von der jeweiligen Ländervariante und vom Ausstattungsumfang des Fahrzeugs. Für den R50 sind nur Funktionen von Car Memory verfügbar. Funktionen, die in der Kurzbeschreibung keine Baureihenbezeichnung enthalten, sind für alle Car & Key Memory-fähigen Baureihen verfügbar.

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften gibt es länderspezifische Unterschiede in den Einstellmöglichkeiten. Fahrzeuge mit gleicher Ausstattung aber unterschiedlicher Ländervariante können unterschiedliche Einstellmöglichkeiten haben. Darüber hinaus sind bei der Einstellung marktspezifische Anforderungen der Versicherungen und der Gesetzgeber zu berücksichtigen.

Die Werkseinstellungen unterscheiden sich ebenfalls länderspezifisch.

Ab Werk ist das Fahrzeug nach dem Zentralen Codierschlüssel (ZCS) eingestellt.

1.1 CAR MEMORY – Diebstahlsicherung

Innenraumschutz

aktiv

nicht aktiv

Die Überwachungsfunktion durch den Innenraumschutz kann dauerhaft deaktiviert werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn häufig Tiere im Fahrzeug zurückbleiben. Versicherungsanforderungen beachten! E46, E52 - nicht E38, E39, E53

Neigungsgeber

aktiv

nicht aktiv

Die Überwachungsfunktion durch den Neigungsgeber kann dauerhaft deaktiviert werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn das Fahrzeug häufig in Duplexgaragen abgestellt wird. Versicherungsanforderungen beachten! E46, E52 - nicht E38, E39, E53

Schärfen/Entschärfen

Fernbedienung

Schlösser und Fernbedienung

Das Schärfen/Entschärfen der Diebstahlwarnanlage ist nur mittels Fernbedienung oder über die Schlösser und Fernbedienung möglich. In GB, B, NL, F, I Versicherungsanforderungen beachten - Entschärfen nur über Fernbedienung zulässig.

IDC Funktionen von Car & Key Memory für Baureihen E38, E39 (ab 09/98), E46, E52, E53 BMW AG - TIS 26.08.2002 14:41 Ausgabestand (11/2001) Nur gültig bis zur nächsten CD-Ausgabe Copyright Seite - 1 - Nicht R50

Quittierung Entschärfen optisch

aktiv

nicht aktiv

Das Entschärfen der Diebstahlwarnanlage wird durch kurzes Warnblinken bestätigt. Nicht R50

Quittierung Entschärfen akustisch

aktiv

nicht aktiv

Das Entschärfen der Diebstahlwarnanlage wird durch ein kurzes Sirensignal bestätigt. Nur zulässig an US-Fahrzeugen. Nicht R50

Quittierung Schärfen optisch

aktiv

Das Schärfe der Diebstahlwarnanlage wird durch kurzes Warnblinken bestätigt. Nicht R50

Quittierung Schärfe akustisch

aktiv

nicht aktiv

Das Schärfe der Diebstahlwarnanlage wird durch ein kurzes Sirensignal bestätigt. Nur zulässig an US-Fahrzeugen. Nicht R50

Quittierung Schärfe optisch, Klappen geschlossen

aktiv

nicht aktiv

Das Schärfe der Diebstahlwarnanlage wird durch kurzes Warnblinken bestätigt, sobald alle Türen/Klappen geschlossen sind. E46, E52 - nicht E38, E39, E53, R50

Quittierung Schärfe akustisch, Klappen geschlossen

aktiv

nicht aktiv

Das Schärfe der Diebstahlwarnanlage wird durch ein kurzes Sirensignal bestätigt, sobald alle Türen/Klappen geschlossen sind. Nur zulässig an US-Fahrzeugen. E46, E52 - nicht E38, E39, E53, R50

Quittierung Quittierung ohne DWA

aktiv

nicht aktiv

Bei Einstellung "aktiv" wird das Verriegeln bzw. Entriegeln der Zentralverriegelung bei Fahrzeugen ohne DWA durch ein optisches bzw. akustisches Signal angezeigt. Das angezeigte optische bzw. akustische Signal ist abhängig von der jeweiligen Ländervariante. Diese Einstellung wirkt beim Verriegeln bzw. Entriegeln über Schloss und Fernbedienung. E38, E39 ab 09/99, E46, E53 - nicht E52
Beachte: Bei E46 erfolgt im Grundmodul der Fehlereintrag "07 Diebstahlwarnanlage".

1.2 CAR MEMORY - Zentralverriegelung

Fernbedienung (FB) Innenlicht

aktiv

nicht aktiv

Das Innenlicht wird bei verriegeltem Fahrzeug durch Betätigen der Verriegelungstaste am Schlüssel eingeschaltet. Erfolgt das zweite Verriegeln innerhalb von ca. 15 Sekunden, werden der Funk-Innenraumschutz und der Neigungsgeber deaktiviert. Nicht R50

Heckscheibe entriegeln von innen

IDC Funktionen von Car & Key Memory für Baureihen E38, E39 (ab 09/98), E46, E52, E53 BMW AG - TIS

26.08.2002 14:41 Ausgabestand (11/2001) Nur gültig bis zur nächsten CD-Ausgabe Copyright Seite - 2 -

aktiv

nicht aktiv

Bei Einstellung "aktiv" wird die Heckscheibe über den Taster im Fußraum (Fahrerseite) entriegelt. Bei Einstellung "nicht aktiv" wird die Heckklappe entriegelt. E46 touring

Fernbedienung Panik-Modus

aktiv

nicht aktiv

Durch längeres Drücken der Entriegelungstaste für die Heckklappe am Schlüssel wird bei geschärfter Diebstahlwarnanlage der Alarm ausgelöst - Panik- Modus. Nicht R50

Kofferraum öffnen über Fernbedienung

- wenn entsichert
- immer

Das Öffnen des Kofferraums mit der entsprechenden Taste am Schlüssel mit Fernbedienung ist nur möglich, wenn das Fahrzeug entsichert ist oder jederzeit. E46, E52 - nicht E38, E39, E53. R50

Fernbedienung Öffnungs-Mode

- Heckklappe entriegeln
- Komfort öffnen
- nicht aktiv

Es kann die Heckklappe entriegelt bzw. die Fenster geöffnet bzw. keine Funktion eingestellt werden. Betätigung durch längeres Drücken der Entriegelungstaste am Schlüssel mit Fernbedienung. R50

2 Minuten nach Entriegeln ohne Öffnen wieder verriegeln

- aktiv
- nicht aktiv

Das Fahrzeug wird ca. 2 Minuten nach einmaligem versehentlichem Entriegeln (keine Tür bzw. Klappe wurde danach geöffnet) selbstständig wieder verriegelt. E38 und E39 ab 09/99, E46, E52, E53, R50

Automatisches Verriegeln nach Anfahren

- aktiv
- nicht aktiv

Das Fahrzeug wird beim Anfahren automatisch verriegelt. Es kann von innen jederzeit wieder geöffnet werden. Diese Einstellung ist nach dem mechanischen Öffnen über das Schloss wirksam. Für eine über den Schlüssel mit Fernbedienung wirksame Einstellung, siehe 2.1 Key Memory - Zentralverriegelung.

Centerlock-Taste, wenn gesichert

- aktiv
- nicht aktiv

Bei gesichertem Fahrzeug können von innen durch Drücken der Centerlock-Taste Fahrer- und Beifahrertür entsichert werden. Geöffnet werden können die Türen jedoch nur von innen. Anschließend muss das Fahrzeug erst mit dem Schlüssel entriegelt werden, bevor es verriegelt werden kann. Dabei macht es keinen Unterschied, ob mechanisch oder per Fernbedienung entriegelt wird. Beim Öffnen löst eine vorhandene Diebstahlwarnanlage Alarm aus. E46, E52 - nicht E38, E39, E53, R50

Selektive Zentralverriegelung

- aktiv
- nicht aktiv

Beim ersten Entriegeln des Fahrzeugs wird nur die Fahrertür entriegelt. Erst durch ein zweites Entriegeln wird das gesamte Fahrzeug entriegelt. Diese Funktion gilt nur für mechanisches Entriegeln über das Schloss. Für eine über den Schlüssel mit Fernbedienung wirksame Einstellung, siehe 2.1 Key Memory - Zentralverriegelung. E38, E39, E46, E53, R50 - nicht E52

Einstieghilfe

Selektive Zentralverriegelung

- aktiv
- nicht aktiv

IDC Funktionen von Car & Key Memory für Baureihen E38, E39 (ab 09/98), E46, E52, E53 BMW AG - TIS 26.08.2002 14:41 Ausgabestand (11/2001) Nur gültig bis zur nächsten CD-Ausgabe Copyright Seite - 3 - Die Einstieghilfe kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden. Diese Einstellung wirkt beim mechanischen Entriegeln über das Schloss. Für eine über den Schlüssel mit Fernbedienung wirksame Einstellung, siehe 2.1 Key Memory - Zentralverriegelung. E46 coupé mit Grundmodul bis Softwareversion SW1.4

Einstieghilfe / Selektive Zentralverriegelung

- Einstieghilfe
- Selektive Zentralverriegelung
- nicht aktiv

Es kann Einstieghilfe bzw. selektive Zentralverriegelung gewählt werden. Ebenso können beide Funktionen deaktiviert werden. Diese Einstellung wirkt beim mechanischen Entriegeln über das Schloss. Für eine über den Schlüssel mit Fernbedienung wirksame Einstellung, siehe 2.1 Key Memory - Zentralverriegelung. E46,

E52 - nicht E38, E39, E53, R50

Beachte die Auswahl der Einstellung "Einstieghilfe" wird nur für den E46 coupé mit Grundmodul ab Softwareversion SW1.5 angeboten.

Einstieghilfe Höhenverstellung Lenkrad

- aktiv
- nicht aktiv

Das automatische Bewegen des Lenkrads gegen den oberen Anschlag bei der Einstieghilfe kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden. E53

Einstieghilfe Längsverstellung Lenkrad

- aktiv
- nicht aktiv

Das automatische Bewegen des Lenkrads gegen den vorderen Anschlag (zur Armaturentafel hin) bei der Einstieghilfe kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden E53

1.2 CAR MEMORY - Fensterheber / Schiebe-/Hebedach

Komfortschließen Fernbedienung

- aktiv
- nicht aktiv

Fenster und Schiebe-/Hebedach können durch Betätigung der Verriegelungstaste am Schlüssel mit Fernbedienung geschlossen werden - Dauerdruck auf Taste "Verriegeln". E38, E39, E46, E53 - nicht E46 Cabrio, E52, R50

Komfortöffnen Fernbedienung

- aktiv
- nicht aktiv

Fenster und Schiebe-/Hebedach können durch Betätigung der Entriegelungstaste am Schlüssel mit Fernbedienung geöffnet werden - Dauerdruck auf Taste "Entriegeln". E38, E39, E46, E53 - nicht E46 Cabrio, E52, R50

Komfortöffnen Fernbedienung ohne Ausstellfenster

- aktiv
- nicht aktiv

Bei Einstellung aktiv werden die Ausstellfenster beim Komfortöffnen über Fernbedienung nicht geöffnet. Voraussetzung dazu ist, dass die Einstellung "Komfortöffnen Fernbedienung" aktiv ist. E46 coupé mit Grundmodul ab Softwareversion SW1.5

- Abschalten bei
- Tür öffnen

o Tür schließen

Bei Auswahl "Tür öffnen" ist das Fensterheben deaktiviert, wenn Klemme R "aus" und eine vordere Tür geöffnet ist. Bei Auswahl "Tür schließen" ist das Fensterheben deaktiviert, wenn Klemme R "aus" und wenn beim Schließen der vorderen Türen mindestens eine Tür geöffnet war. E38, E39, E53 - nicht E46, E52, R50
Tippfunktion Fahrerfenster schließen Das Fenster der Fahrertür kann durch Überziehen/- drücken der Taste geschlossen werden. Die IDC Funktionen von Car & Key Memory für Baureihen E38, E39 (ab 09/98), E46, E52, E53

Tippfunktion Fahrerfenster öffnen

o aktiv

o nicht aktiv

Das Fenster der Fahrertür kann durch Überdrücken der Taste geöffnet werden. Die Mautfunktion wird genutzt. Nicht R50

Tippfunktion Beifahrerfenster schließen

o aktiv

o nicht aktiv

Das Fenster Beifahrertür kann durch Überziehen/- drücken der Taste geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt. E38, E39, E46, E53 - nicht E46 Cabrio, E52, R50

Tippfunktion Beifahrerfenster öffnen

o aktiv

o nicht aktiv

Das Fenster Beifahrertür kann durch Überdrücken der Taste geöffnet werden. Die Mautfunktion wird genutzt. Nicht R50

Tippfunktion Fenster hinten schließen

o aktiv

o nicht aktiv

Die Fenster hinten können durch Überziehen/-drücken der Taste geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt. E38, E39, E46, E53 - nicht E46 coupé, Cabrio, R50

Tippfunktion Fenster hinten öffnen

o aktiv

o nicht aktiv

Die Fenster hinten können durch Überdrücken der Taste geöffnet werden. Nicht R50

Tippfunktion Schiebe-/Hebedach schließen

o aktiv

o nicht aktiv

Das Schiebe-/Hebedach kann durch Drücken der Taste nach vorne geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt.

Tippfunktion Schiebe-/Hebedach öffnen

o aktiv

o nicht aktiv

Das Schiebe-/Hebedach kann durch Drücken der Taste nach hinten geöffnet werden. Die Mautfunktion wird genutzt.

Tippfunktion Schiebe-/Hebedach heben

o aktiv

o nicht aktiv

Das Schiebe-/Hebedach kann durch Drücken der Taste nach oben angehoben werden. Die Mautfunktion wird genutzt. E38, E46, R50- nicht E39, E53
Fenster öffnen über Tipp auf Zentralschalter
o aktiv
o nicht aktiv

Die Fenster können durch Überdrücken des Zentralschalters geöffnet werden. E46 Cabrio, E52

1.3 CAR MEMORY - Beleuchtung

Innenbeleuchtung EIN bei Entriegeln
o aktiv
o nicht aktiv

Die Innenbeleuchtung wird beim mechanischen Entriegeln eingeschaltet. E46, E52 - nicht E38, E39, E53, R50
Innenbeleuchtung EIN bei Klemme R "aus", vorher Licht "ein"
o aktiv
o nicht aktiv

Die Innenbeleuchtung wird nur bei Klemme R "aus" nach einer Fahrt mit Licht eingeschaltet E46, E52 - nicht E38, E39, E53, R50
Innenbeleuchtung Soft ON/OFF
o aktiv
o nicht aktiv

Die Innenbeleuchtung wird gedimmt ein- und ausgeschaltet. Nicht R50
IDC Funktionen von Car & Key Memory für Baureihen E38, E39 (ab 09/98), E46, E52, E53 BMW AG - TIS
26.08.2002 14:41 Ausgabestand (11/2001) Nur gültig bis zur nächsten CD-Ausgabe Copyright Seite - 5 -
Außenbeleuchtung Tagfahrlicht
o aktiv
o nicht aktiv

Das Tagfahrlicht ist aktiv, sobald die Zündung eingeschaltet ist und der Lichtschalter auf "Stellung 2" ist.
Länderspezifische Unterschiede beachten! Nicht R50
Außenbeleuchtung Heimleuchten
o aktiv
o nicht aktiv

Bei Klemme R "aus" wird durch Betätigen der Lichthupe das Fahrlicht für die ausgewählte Zeitspanne eingeschaltet. Folgende Einstellungen sind möglich: nicht aktiv, 40s, 90s, 150s und 240s. (E38, E39, E46, E52, E53) Folgende Einstellungen sind möglich: Nicht aktiv, 40s, (R50)

1.5 CAR MEMORY - Scheibenwischer

Regensensor
o aktiv
o nicht aktiv

Der Regensensor kann deaktiviert werden. E46 - nicht E38, E39, E52, E53, R50
Rückschaltung im Stand
o aktiv
o nicht aktiv

Bei stehendem Fahrzeug wird von Stufe 1 auf Intervallbetrieb bzw. von Stufe 2 auf Stufe 1 umgeschaltet.

Regen-Licht-Sensor
o empfindlich
o weniger empfindlich

Das Ansprechen des Regen-Licht-Sensors kann empfindlich oder weniger empfindlich eingestellt werden. E39, E46, E53, R50

1.6 CAR MEMORY - Geschwindigkeitsregelung

Aktivierung
o aktiv
o nicht aktiv

Die Geschwindigkeitsregelung kann über den Schalter am Instrumententräger oder über die Taste am Multi-Funktions-Lenkrad eingeschaltet werden. E38, E39 mit Schalter am Instrumententräger
Active Cruise Control (ACC) Wunschgeschwindigkeit
o aktuelle
o gerundete

Bei Einstellung "aktuelle" wird die aktuelle Fahrgeschwindigkeit beim ersten Aufsetzen von ACC mittels Setzen/Beschleunigen-Taste als Wunschgeschwindigkeit übernommen. Die Anzeige erfolgt durch die nächst höhere LED. Bei Einstellung "gerundete" wird beim Aufsetzen von ACC auf die nächst höhere 10-km/h- bzw. 5-mph-Geschwindigkeit als Wunschgeschwindigkeit aufgerundet. E38 mit ACC

1.7 CAR MEMORY - Warnungen akustisch

Zündschlüssel
o aktiv
o nicht aktiv

Befindet sich der Zündschlüssel nach dem Öffnen der Fahrertür noch im Zündschloss, erfolgt ein akustisches Signal. Dies kann sinnvoll sein, wenn zeitweise Kinder im Fahrzeug zurückbleiben, die am Zündschlüssel spielen könnten. Nicht R50

1.8 CAR MEMORY - Heizung / Klima / Lüftung

IDC Funktionen von Car & Key Memory für Baureihen E38, E39 (ab 09/98), E46, E52, E53 BMW AG - TIS
26.08.2002 14:41 Ausgabestand (11/2001) Nur gültig bis zur nächsten CD-Ausgabe Copyright Seite - 6 -
Key selective
o aktiv
o nicht aktiv

Für die Klimaanlage kann Key Memory aktiviert oder deaktiviert werden. Bei Einstellung "aktiv" werden Temperatur- und Gebläseeinstellungen und Klimafunktionen (AUC, Umluft, Klappen, defrost) schlüsselspezifisch gespeichert. E39, E53 - nicht E38, E46, E52, R50
Klappen Umluftmemory
o aktiv
o nicht aktiv

Die Umluftfunktion wird nach Neustart beibehalten. Die Funktion ist unabhängig vom verwendeten Schlüssel. E38, E39, E46, E53 - nicht E52, R50
Kühlleistung
o normal
o Heißland

Die Klimasteuerung kann normal oder wie für Heißlandausführung gewählt werden. Bei Einstellung Heißland ist

eine erhöhte Kühlleistung durch entsprechende Gebläseleistung und Klappensteuerung verfügbar. E38, E39, E46 - nicht E52, E53, R50

1.9 CAR MEMORY - Sitz-/Spiegelmemory

Sitzeinstellung

bei Entriegeln

bei Tür öffnen

nicht aktiv

Die Positionierung des Sitzes erfolgt nach dem Entriegeln des Fahrzeugs mit dem Schlüssel mit Fernbedienung bzw. nach dem Öffnen der Fahrertür. Wird "nicht aktiv" eingestellt, ist keine schlüsselspezifische Sitzpositionierung möglich. Zusätzlich zum Sitz werden bei E38, E39 und E53 die Spiegel verstellt sowie die Lenksäule, wenn sie elektrisch verstellbar ist. Beim E46 werden die Spiegel in Fahrzeugen ab Produktionszeitraum 09/99 (Modelljahr 00) verstellt.

Beachte durch Betätigen der "Verriegelungstaste" am Schlüssel mit Fernbedienung wird die "Sitzpositionierung" unterbrochen. E38, E39, E46, E53 - nicht E52, R50

Spiegelmemory **Bordsteinautomatik**

aktiv

nicht aktiv

Die Positionierung des Beifahrerspiegels bei **Bordsteinautomatik** kann schlüsselspezifisch gespeichert werden. Bei Einstellung "aktiv" und Spiegelverstellungsschalter auf Stellung "Beifahrerspiegel" wird der Beifahrerspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs auf die für den Schlüssel gespeicherte Position verstellt. Bei Einstellung "aktiv" und Spiegelverstellungsschalter auf Stellung "Fahrerspiegel" ist die **Bordsteinautomatik** deaktiviert. Bei Einstellung "nicht aktiv" und Spiegelverstellungsschalter auf Stellung "Fahrerspiegel" wird der Beifahrerspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs auf die maximale untere Position verstellt. Bei Einstellung "nicht aktiv" und Spiegelverstellungsschalter auf Stellung "Beifahrerspiegel" ist die **Bordsteinautomatik** deaktiviert. E46 ab 09/99

1.10 CAR MEMORY - Anzeigen / Sprache

IDC Funktionen von Car & Key Memory für Baureihen E38, E39 (ab 09/98), E46, E52, E53

Einheiten Verbrauch

l/100 km

mpg (UK)

mpg (US)

km/l

Nach Einstellung der folgenden Funktionen muss die Zeituhr neu eingestellt werden.

Der Verbrauch kann in den angegebenen Einheiten angezeigt werden. E38, E39, E46, E53 ohne Bordmonitor - nicht E52, R50

Einheiten Weg

km

mls

Die Wegstrecke kann in den angegebenen Einheiten angezeigt werden. E38, E39, E46, E52, E53 ohne Bordmonitor Nicht R50

Einheiten Zeit

12 h

24 h

Die Uhr kann in den angegebenen Modi eingestellt werden. E38, E39, E46, E53 ohne Bordmonitor - nicht E52, R50

Einheiten Temperatur

Grad C

Grad F

Die Außentemperatur kann in den angegebenen Einheiten angezeigt werden. E38, E39, E46, E53 ohne Bordmonitor - nicht E52, R50

Sprache Textanzeige

- deutsch
- englisch
- italienisch
- spanisch
- japanisch
- französisch
- Golfstaaten

Die Anzeigetexte sind in den angegebenen Fremdsprachen anzeigbar. E38, E39, E53 ohne Bordmonitor - nicht E46, E52, R50

Grundeinstellungen Temporäre Eiswarnung

- aktiv
- nicht aktiv

Die Eiswarnung kann aktiv und nicht aktiv geschaltet werden. Aktiv: Bei Unterschreiten der Außentemperatur von ca. + 3 °C wird die akustische Eiswarnung ausgegeben und für einige Sekunden die Außentemperatur blinkend angezeigt. Danach wird wieder zur vorherigen Anzeigeneinheit gewechselt. Nicht aktiv: Bei Unterschreiten der Außentemperatur von ca. + 3 °C wird die akustische Eiswarnung ausgegeben. Die Temperaturanzeige wird danach dauerhaft angezeigt. Durch Betätigen des Lenkstocksalters kann zu anderen Anzeigeeinheiten gewechselt werden. E46 mit Kombi-Instrument ab Softwareversion SW11 - nicht E38, E39, E52, E53, R50

1.11 CAR MEMORY - Audio / Video

Basis Interface Telefon, Handy-Typ

- Nokia 3110
- Siemens S10

Der "Handy-Typ" kann bei einer Umrüstung bzw. Nachrüstung umgestellt werden. E46 - nicht E38, E39, E52, E53, R50

Beachte:

IDC Funktionen von Car & Key Memory für Baureihen E38, E39 (ab 09/98), E46, E52, E53

Im Fall einer Nachrüstung vom Basis Interface Telefon kann der "Handy-Typ" erst nach der Codierung des BIT-Steuergerätes unter "Codierung ZCS - Nachrüstung" eingestellt werden.

New Generation Radio, Key Selective

- aktiv
- nicht aktiv

Für das Radio kann Key Memory aktiviert oder deaktiviert werden. Bei Einstellung "aktiv" werden der Klang, die letzte Audioquelle (Radio, Kassette, CD) und der letzte Sender schlüsselspezifisch gespeichert. E39, E46, E53 mit New Generation Radio - nicht E38, E52, R50

1.12 CAR MEMORY - Park Distance Control

Lautstärke hinten

- Stufe 1 (leise)
- Stufe 2
- Stufe 3
- Stufe 4
- Stufe 5
- Stufe 6 (laut)

Die Lautstärke des akustischen Signals kann verändert werden. Lautstärke in Stufe 1: leise Lautstärke in Stufe 6: laut E38 und E39 ab 09/99, E53, R50 - nicht E46, E52

aktiv
 nicht aktiv

Akustische Einschaltmeldung beim Einlegen des Rückwärtsgangs (PDC-Aktivierung). E39, E46, R50 - nicht E38, E52, E53

2.1 KEY MEMORY - Zentralverriegelung
Automatisches Verriegeln nach Anfahren

aktiv
 nicht aktiv

Das Fahrzeug wird beim Anfahren automatisch verriegelt. Es kann von innen jederzeit wieder geöffnet werden. Diese Funktion ist nach dem Öffnen über die Fernbedienung wirksam. Für eine über das Schloss wirksame Einstellung, siehe 1.2 Car Memory - Zentralverriegelung.

Entriegeln Funk
 Heckscheibe
 Heckklappe

Öffnen der Heckklappe oder Heckscheibe über Tastendruck am Schlüssel mit Fernbedienung. E46 touring
Selektive Zentralverriegelung

aktiv
 nicht aktiv

Beim ersten Entriegeln über die Taste am Schlüssel wird nur die Fahrertür entriegelt. Erst durch wiederholtes Betätigen der Taste wird das gesamte Fahrzeug entriegelt. Diese Funktion gilt nur für das Entriegeln über die Fernbedienung. Für eine über das Schloss wirksame Einstellung, siehe 1.2 Car Memory - Zentralverriegelung. E38, E39, E46, E53 - nicht E52

Einstiegshilfe
 aktiv
 nicht aktiv

Die Einstiegshilfe kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden. Diese Einstellung wirkt beim Entriegeln des Fahrzeugs über Fernbedienung. Für eine über das Schloss wirksame Einstellung, siehe 1.2 Car Memory - Zentralverriegelung. E46 coupé mit Grundmodul bis Softwareversion SW1.4

Einstiegshilfe / Selektive Zentralverriegelung

IDC Funktionen von Car & Key Memory für Baureihen E38, E39 (ab 09/98), E46, E52, E53

Einstiegshilfe
 Selektive Zentralverriegelung
 nicht aktiv

Es kann Einstiegshilfe bzw. selektive Zentralverriegelung gewählt werden. Ebenso können beide Funktionen deaktiviert werden. Diese Einstellung wirkt beim Entriegeln des Fahrzeugs über Fernbedienung. Für eine über das Schloss wirksame Einstellung, siehe 1.2 Car Memory - Zentralverriegelung. E46, E52 - nicht E38, E39, E53
Beachte die Auswahl der Einstellung "Einstiegshilfe" wird nur für den E46 Coupé mit Grundmodul ab Softwareversion SW1.5 angeboten.

2.2 KEY MEMORY - Heizung / Klima / Lüftung
Gebläse Gebläseleistung einstellen

anheben
 normal
 absenken

Die normale Gebläseleistung im Automatikbetrieb kann angehoben oder abgesenkt werden. E46 - nicht E38, E39, E52, E53

Klappen Belüftung offen in Aufheizphase

- ja
- nein

Die Belüftungsklappen sind während der Aufheizphase geöffnet oder geschlossen. E46 - nicht E38, E39, E52, E53

Klappen Klappen nach Klemme 15 "EIN"

- ja
- nein

Die manuelle Steuerung der Luftklappen über die 3 Tasten am Klimabedienteil kann direkt durch Einschalten der Zündung aktiviert werden. E46 - nicht E38, E39, E52, E53

Klappen Korrektur Solltemperatur

- + 3 Grad
- + 2 Grad
- + 1 Grad
- nicht aktiv
- 1 Grad
- 2 Grad
- 3 Grad

Die eingestellte Temperatur in der Anzeige kann entsprechend korrigiert werden. E46 - nicht E38, E39, E52, E53

Klappen Klimabetrieb EIN bei

- Zündung ein
- nur mit Taste

Die Klimaanlage wird durch Einschalten der Zündung in Betrieb genommen oder nur durch Betätigen der Taste am Klimabedienteil eingeschaltet. E46 - nicht E38, E39, E52, E53

Klappen Gebläseautomatik

- aktiv
- nicht aktiv

Die Gebläseautomatik wird durch Einschalten der Zündung in Betrieb genommen oder nur durch Betätigen der Taste am Klimabedienteil eingeschaltet.