

## Schlüsselinitialisierung beim E39 mit Schlüssel der Generation I

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!  
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

**Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.**

**Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.**



### Vorgehensweise bei der Initialisierung:

Neuer Zentralschlüssel mit Fernbedienung

Wenn du einen neuen Zentralschlüssel mit Fernbedienung in Betrieb nehmen (Ersatz oder weiterer Schlüssel), muss dieser gemeinsam mit allen vorhandenen Zentralschlüsseln (mit Fernbedienung) initialisiert werden:

1. Alle vorhandenen Zentralschlüssel mit Fernbedienung sowie den Reserve oder Zündschlüssel bereithalten.
2. Einsteigen und Türen schließen
3. Reserveschlüssel 2 oder Zündschlüssel 3 im Zündschloss kurz (max. 5 Sekunden) in Position 1 und wieder zurück auf 0 drehen.
4. Taste 1 (siehe Bild) am neuen Zentralschlüssel drücken und halten.  
Taste 2 kurz hintereinander dreimal innerhalb von 10 Sekunden drücken, Taste 1 währenddessen aber nicht loslassen
5. Taste 1 loslassen. Die LED 3 blinkt langsam für maximal 10 Sekunden
6. Die Zentralverriegelung signalisiert durch Verriegeln und sofortiges Entriegeln das erfolgreiche Initialisieren des Schlüssels.

Bleiben das Blinken der LED oder die Reaktion der Zentralverriegelung aus, den Initialisierungsvorgang erneut durchführen.

Alle weiteren Zentralschlüssel mit Fernbedienung (insgesamt bis zu vier) müssen innerhalb von jeweils 30 Sekunden initialisiert werden. Dazu für diese Schlüssel die Schritte 4 und 5 wiederholen.

Die Zentralverriegelung bestätigt jeden Initialisierungsvorgang wie unter 6 beschrieben.

**Die Initialisierung ist hiermit beendet.**