

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.

Zierleisten Dach Limousine entfernen

Benötigt wird: Schlitz-Schraubendreher mittel (am besten leicht gebogen)

Schraubendreher (Schlitz) über der Heckscheibe ansetzen , mittig unter die Dachleiste schieben und nach oben drücken.





Nun kann man die Dachleiste mit der Hand greifen . Diese vorsichtig ohne viel Kraft, nach oben bewegen und das Lösen von den Klammern geschieht wie automatisch. Nicht zu stark nach oben drücken , die Leiste ist aus Aluminium und kann bei zu viel Kraft schnell verbogen werden.



So sieht eine Klammer aus , welche die Dachleiste am Dach hält. Die Klammer selbst sitzt auf einer Falz. Im BMW Teilekatalog gibt es 2 verschiedene Klammern. Eine in der Farbe weiß und die andere ist in schwarz, diese unterscheiden sich ein wenig in ihrer Form , sonst konnten keine Unterschiede entdeckt werden.





Pro Seite sind es insgesamt 8 Klammern, 2 schwarze und 6 weiße.



Von oben sehen die Klammern identisch aus, dreht man diese um sieht man bei der weißen Klammer eine „Nase“ . (rot eingekreist) Diese „Nase“ ermöglicht der Klammer einen besseren Sitz in der Falz.



Das wars, viel Spaß...