

Anleitung zum Aktivieren eines gebrauchten Bit 2 Hörers

Da der Telefonhörer des Siemens Bit 2 gerne Probleme bzgl. Beleuchtung oder Display macht, habe ich hier eine kurze Anleitung, wie man einen gebrauchten Hörer aus einem anderen Fahrzeug ohne Besuch bei BMW reaktivieren kann.

Da der gebrauchte Hörer mit einer anderen Basis verbunden ist, muss dieser erst zurückgesetzt werden, damit man ihn neu verbinden kann. Dazu sind folgende Schritte nötig:

1. Telefonhörer ausschalten
2. Tasten 1,4,7 drücken, halten und gleichzeitig den Hörer einschalten. Anschließend erscheint „Service Menü“ im Display.
3. Zahlenkombination 78728 eingeben
4. Im „Service Menü“ so lange blättern, bis man den Punkt „Abmelden“ erreicht hat
5. Abmeldung durchführen

Nach dieser Prozedur verhält sich der Telefonhörer wie ein Neugerät und kann, entsprechend der Betriebsanleitung des Fahrzeuges, an der Basis angemeldet werden.

Sollte die Anmeldung fehlschlagen, könnten bereits zu viele Telefonhörer an der Basis angemeldet sein. Dann ist es zusätzlich nötig, auch die Basis zurückzusetzen. Dafür sind folgende Schritte nötig:

1. Telefonhörer ausschalten
2. Zündung ausschalten
3. Schiebeschalter an der Eject-Box auf 1 stellen
4. Zündschlüssel auf Stellung 1 drehen
5. Zündschlüssel nach einer Wartezeit von 15 sec wieder auf Stellung 0 drehen
6. Schiebeschalter an der Ejekt-Box nach einer Wartezeit von ca. 8 sec auf 0 und nach weiteren ca. 2 sec wieder auf 1 stellen
7. Zündschlüssel auf Stellung 1 drehen
8. Telefonhörer einschalten
9. Aufforderung zur Anmeldung mit OK bestätigen
10. Code "0000" eingeben und OK drücken

Die Zeitangaben sollten möglichst genau mit einer Uhr oder ähnlichem eingehalten werden, da ansonsten das Zurücksetzen der Basis nicht klappt. Wenn es auf Anhieb nicht funktioniert hat, alles wieder ausschalten und erneut die oben genannten Schritte durchführen.