

DOSENHALTER VORNE NACHRÜSTEN

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.

Zuerst braucht ihr den Dosenhalter vorne:

Teilenummer: 51168190205 + Schrauben

Einen Schraubenzieher und maximal 10 Minuten Zeit.



- 1. Die Zierleiste mit einem Schraubenzieher lösen.
Die Leiste ist nur geklipst.**



2. Nachdem die Zierleiste draussen ist, einfach den Dosenhalter reinschieben, dabei geht es einfacher, wenn man zu erst die rechte Seite reinschiebt.



3. Auf die Schrauben habe ich verzichtet, aber ist eigentlich recht sinnvoll, dabei muss der Dosenhalter geöffnet sein, sonst kommt man nicht an die Löcher ran.



Und schon ist man fertig.