

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.

Anleitung zum Nebelscheinwerfer ausbauen / Birnen wechseln am 5er E39 VFL (Vorfacelift)

Da es bis jetzt keine gescheite Anleitung gibt wie man am VFL die Nebler ausbaut habe ich das heute dokumentiert als ich meine H7 Blue Xenon Power Birnen eingebaut habe.

Dabei habe ich auch gleich den Ursprung [dieses Themas](#) gefunden und scheinbar behoben

- Zuerst vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher die beiden "Stecknieten" im Ziergitter rausfummeln. Man kann auch eine kleine und nicht zu dicke Kuchengabel aus der Küche (dank an [gnutlethal](#) für diesen Tipp!)

so muss das dann aussehen



Aufbau und Funktionsweise der "Stecknieten" - dann kann man sich besser vorstellen wie die halten und wie man die rausziehen muss



- Die Ziergitter dann mit behutsamer Gewalt nach vorne raus/wegziehen, als wenn man die rausklappen würde.

- Nun die beiden Sechskantschrauben mit einer Nuss (Größe 7) rausdrehen



- Den Nebelscheinwerfer nun ganz einfach rausziehen und den Stecker abmachen (links und rechts am Ende zusammendrücken und abziehen) - Die Stecker an der Fahrzeugseite kann man ggf nun mit Bremsenreiniger aussprühen und dann mit Kontaktspray gegen weitere Korrosion schützen (bei mir war schon Grünspan im Stecker)

- Die Spannklammer am Nebelscheinwerfergehäuse lösen und dann das Gehäuse öffnen.

Bevor man die blauen Stecker von den Fassungen abzieht GENAU MERKEN welches Kabel oben und welches unten rauf kommt



- Nun die Sicherungsklammern am Reflektor lösen/aushaken und die Birnen tauschen.

ACHTUNG - Es sollte eigentlich jeder wissen aber: **DIE BIRNEN AUF KEINEN FALL AM GLAS BERÜHREN!!! Sonst ist deren früher Tod bereits sicher.**

Nun alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenstecken, bauen, schrauben und fertig!!!!

Viel Glück!

Euer Shadow530 aka Patrick