

## Geblaeseendstufe ausbauen

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!  
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

**Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.**

**Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.**

**Wenn mal das Gebläse unkontrolliert zum blasen anfängt ist laut BMW die Klimaendstufe defekt.**

**Das austauschen ist eigentlich kein Problem.**

**Als erstes braucht man mal die Endstufe, den Igel.**

**Teilenummer ist 64 11 6 923 204. Kostet ca. 60 Euro + Steuer und sieht so aus.**



**Das ganze dauert ca. 10 Minuten.**

**Als erstes muß die Verkleidung der Mittelkonsole im Beifahrerfußraum raus.**

**Diese ist mit einer Schraube verschraubt und kann dann nach hinten weggezogen werden.  
Die Schraube ist gleich hinter dem Lüftungsrohr.(siehe Bild)**



**Als nächstes muß auch die Verkleidung unter dem Handschufach (1) rausgezogen werden, die ist nur gesteckt und stört ein wenig.  
Einfach nach vorne rausziehen.  
Um die Endstufe (bei 2) zu sehn muß man sich in den Fußraum legen oder beugen.**



**Dann den Stecker abziehen, dazu die Klammern (1) beidseitig zusammendrücken.  
Vorne ist noch so ein Plastiksteg (2), den leicht nach unten drücken und dann die Endstufe rausziehen.**



**Wenn die Endstufe draußen ist sieht das ganze so aus.  
Alles dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen setzen und fertig.**

