

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.

Initialisierung Funkschlüssel 2. Generation (alternative Version)

Nachdem bei mir die Initialisierung nach der bisherigen Anleitung fehlgeschlagen ist, habe ich dem Freundlichen mal über die Schulter geschaut. Folgende Prozedur hat bei mir geholfen:

1. Wagen mit einem Schlüssel aufschließen, reinsetzen, Tür zu
2. Zündung auf Stufe 1 und wieder aus
3. Schlüssel abziehen
4. „Tür auf“ Taste gedrückt halten und 3 x „Tür zu“ Taste (BMW Logo) drücken
5. die Zentralverriegelung geht zu und wieder auf = Quittung erfolgreich

Die ganze Prozedur muss innerhalb von 10 Sekunden passieren.

Um den 2. Schlüssel zu initialisieren wiederholt man mit diesem Schlüssel die Prozedur ab Punkt 4.

Auch dafür hat man wieder 10 Sekunden Zeit. Erfolgreicher Abschluss wird wieder durch die Zentralverriegelung quittiert.