


## **ABS- SENSOR VO. ERNEUERN**

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!  
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

**Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.**

**Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.**



ABS-Sensor  
Inbusschraube lösen( mit Rostlöser einpritzen)  
bei älteren Modellen sind 2 Inbusschrauben  
bei neuem Fühler nur eine!!  
Sitz vom ABS-Fühler reinigen(vorsicht keine scharfen  
GEGENSTÄNDE ins loch stecken...Beschädigung  
des Radlagers)

Stecker abstecken und auf Korrosion prüfen  
Kabel aus Halterungen vorsichtig herausnehmen

