

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.

Zierleiste B-Säule aussen ausbauen



Gezeigt wird die Fahrerseite.
Türverkleidung ausbauen (siehe Link)
http://bmw.bazzi.biz/anleit/tuer_verkleidung.pdf

Fenster ganz runterfahren
Schwarzen Plastikrahmen unten ein Stück nach links vorne schieben



So sieht es von aussen aus



**Nun wird der Gummi in der das Fenster läuft (siehe auch Bild oben,Pfeil)
nach links ein Stück weggezogen.
Darunter erkennt man dann die drei Kreuzschlitzschrauben.**

**Auf dem Bild sind nur die mittlere und die obere zu sehen.
Die dritte Schraube befindet sich unterhalb**



**Diese drei Schrauben lösen und die Blende
nach rechts schräg nach oben ausbauen.**

Geschafft !!!